

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ

Stahlberg Familia | Stahlberg Grande

1. Przenoszenie arkuszy

Przekładając arkusze, w celu uniknięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej, nie należy ich przesuwając po sobie (rysować). Arkusze należy przenosić w pozycji pionowej. Nie chwycić za boczne krawędzie arkuszy, ponieważ istnieje ryzyko odkształcenia zamków.

2. Montaż, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

- Montaż powinien przebiegać z zachowaniem wszystkich zasad BHP, ze szczególnym uwzględnieniem rękawic ochronnych przy każdej pracy z blachodachówką.
- Przed rozpoczęciem montażu należy zmierzyć przekątne dachu.
- Luźny arkusz może stanowić zagrożenie zatem na bieżąco należy mocować arkusze ułożone na połąci dachowej.
- Cięcia blach należy wykonywać na stabilnym podłożu.
- Do cięcia blachodachówki należy używać nibblera lub nożyc ręcznych. Wszystkie narzędzia mechaniczne generujące wysoką temperaturę (szlifierki, itp.) powodują uszkodzenie powłok zabezpieczających blachodachówkę przed korozją.
- Montaż należy zaplanować w taki sposób, aby zminimalizować konieczność chodzenia po arkuszach blachodachówki. Jeśli jest konieczność należy się przemieszczać po płaskich powierzchniach arkusza (tzw. dolna część fali). Nie wolno następować na przetłoczenia.
- Opiłki metalu, drobne kamyczki itp. mogą uszkodzić powłokę ochronną. Podczas montażu należy zadbać o czystość montowanych powierzchni. Montować w czystym obuwiu z podeszwą zapewniającą przyczepność.
- W celu zabezpieczenia przed korozją ewentualnie uszkodzenia powłoki lakierniczej należy zamalować lakierem zaprawkowym w kolorze odpowiednim do montowanego pokrycia.
- Należy zamontować wszystkie niezbędne obróbki blacharskie.
- Blachodachówka Stahlberg Familia oraz Stahlberg Grande są symetryczne, co pozwala na montaż zarówno z prawej do lewej jak i z lewej do prawej strony.
- Pierwszy arkusz tzw. startowy w przypadku montażu od prawej do lewej układamy w linii okapu i montujemy za pomocą dwóch wkrętów farmerskich 4,5x 35 mm
- Skrajne arkusze przy okapach, kalenicy, oraz wiatrownicy przykręcamy do każdej łaty wkrętami.
- Arkusze skręca się ze sobą w miejscu styku przetłoczeń, od czoła uskoku, równoległe do łat.
- Arkusze skręca się z łatami, tuż pod uskokiem przetłoczenia, w punkcie największego zagłębienia fali.
- Montaż łat należy przeprowadzić w poniższy sposób:

Łata	Odległość między łatami
1 łata - 2 łata	270 mm-290 mm
Kolejne łaty	350 mm

Aby uniknąć błędów montażowych, które mogą wpłynąć na trwałość wykonanego pokrycia dachowego należy skorzystać z usługi doświadczonej ekipy dekarzkiej.