

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI DACHOWYCH I ELEWACYJNYCH

STAHLBEG BALTIC | STAHLBERG CLICK

System blachy dachowej na rąbek	
25 mm	wysokość całkowita
510 mm	szerokość efektywna
541 mm	szerokość całkowita
7 stopni	minimalne nachylenie
0,50 mm	grubość

1. Łatowanie

Przekrój desek (łat) uzależniony jest głównie od odległości pomiędzy krokwiami.

Odległość pomiędzy krokwiami w cm	60	90	120
Odległość pomiędzy łatami - 25 cm	3x5	4x5	4x5
Odległość pomiędzy łatami - 30 cm	3x10	3x10	4x10

Montaż łat dachowych rozpoczyna się od okapu. Odległość pomiędzy łatami powinna wynosić 25-30 cm. Należy mocować łatę przy kalenicy, w sposób umożliwiający późniejszy montaż listwy podgąsiorowej. Zalecane wkręty: ocynkowane do blachy 4,2x25 mm, oraz farmerskie 4,8x35 mm.

2. Montaż paneli i kalenicy

- Montaż powinien przebiegać z zachowaniem wszystkich zasad BHP (m.in. rękawice ochronne).
- Montaż należy rozpoczynać od prawej strony połączenia dachowej.
- W pierwszym etapie należy przymocować wszystkie niezbędne obróbki dachowe.
- Arkusze blachy należy montować prostopadłe do okapu.
- Dolne podwinięcie pierwszego arkusza powinno zahaczać o obróbkę okapową. Następnie należy pociągnąć arkusz w kierunku kalenicy, tak aby podwinięta część arkusza zahaczona była o obróbkę okapową.
- Mocowanie arkuszy za pomocą wkrętów ocynkowanych, powinno przebiegać w środku owalnego otworu. W celu zachowania możliwości lekkiej regulacji pokrycia dachowego, wkrętów nie należy dokręcać maksymalnie. Należy mieć na uwadze, że blacha reaguje na zmieniającą się temperaturę w zależności od pór roku.
- Pierwszy arkusz należy zamontować ze szczególną dokładnością gdyż jakiegokolwiek błąd powstały na początku montażu, będzie potęgowany przy układaniu kolejnych arkuszy.
- Dociskanie rąbka kolejnego arkusza przeprowadza się w kierunku od okapu do kalenicy. Można do tego wykorzystać np. gumowy młotek.
- Montaż wszelkich elementów dachowych (tj. komunikacja dachowa, bariera śnieżna), należy wykonywać wyłącznie na rąbkach blachy dachowej (nie na samej powierzchni panelu), z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi do tego przeznaczonych.
- Przed montażem gąsiora dachowego należy go dokładnie dopasować. Zakład gąsiora powinien wynosić od 10-15 cm.
- Listwa podgąsiorowa powinna być zamocowana w odległości 2-3 cm od osi kalenicy, wkrętami farmerskimi do blachy, jednak nie do samych łat.
- Montaż gąsiora należy wykonać za pomocą wkrętów farmerskich z uwzględnieniem łączenia gąsiorów między sobą, z uwagi na rozszerzalność termiczną dachu.