

INSTRUKACJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ

STAHLBERG FAMILIA | STAHLBERG GRANDE

1. Zasady BHP

Montaż powinien przebiegać z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem rękawic ochronnych przy każdej pracy z blachodachówką.

2. Przenoszenie arkuszy

W celu uniknięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej, nie należy przesuwać arkuszy po sobie (zarysować). Arkusze należy przenosić w pozycji pionowej. Nie należy chwycić za boczne krawędzie, ponieważ istnieje ryzyko odkształcenia zamków.

3. Montaż, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

- Przed rozpoczęciem montażu należy zmierzyć przekątne dachu.
- Luźny arkusz może stanowić zagrożenie zatem na bieżąco należy mocować arkusze ułożone na połąci dachowej.
- Cięcia blach należy wykonywać na stabilnym podłożu.
- Do cięcia blachodachówki należy używać nibblera lub nożyc ręcznych. Wszystkie narzędzia mechaniczne generujące wysoką temperaturę (szlifierki, itp.) powodują uszkodzenie powłok zabezpieczających blachodachówkę przed korozją.
- Montaż należy zaplanować w taki sposób, aby zminimalizować konieczność chodzenia po arkuszach blachodachówki. Jeśli jest konieczność należy się przemieszczać po płaskich powierzchniach arkusza (tzw. dolna część fali). Nie wolno następować na przetłoczenia.
- Opiłki metalu, drobne kamyczki itp. mogą uszkodzić powłokę ochronną. Podczas montażu należy zadbać o czystość montowanych powierzchni. Montować w czystym obuwiu z podeszwą zapewniającą przyczepność.
- W celu zabezpieczenia przed korozją ewentualnie uszkodzenia powłoki lakierniczej należy zamalować lakierem zaprawkowym w kolorze odpowiednim do montowanego pokrycia.
- Należy zamontować wszystkie niezbędne obróbki blacharskie.
- Blachodachówka Stahlberg Familia oraz Stahlberg Grande są symetryczne, co pozwala na montaż zarówno z prawej do lewej jak i z lewej do prawej strony.
- Pierwszy arkusz tzw. startowy w przypadku montażu od prawej do lewej układamy w linii okapu i montujemy za pomocą dwóch wkrętów farmerskich 4,5x 35 mm
- Skrajne arkusze przy okapach, kalenicy, oraz wiatrownicy przykręcamy do każdej łąty wkrętami.
- Arkusze skręca się ze sobą w miejscu styku przetłoczeń, od czoła uskoku, równoległe do łąt.
- Arkusze skręca się z łątami, tuż pod uskokiem przetłoczenia, w punkcie największego zagłębienia fali.
- Montaż łąt należy przeprowadzić wedle poniższych odległości:

| Łata | Odległość między łątami |
|-----------------|-------------------------|
| 1 łąta - 2 łąta | 270 mm - 290 mm |
| Kolejne łąty | 350 mm |

Aby uniknąć błędów montażowych, które mogą niekorzystnie wpłynąć na trwałość wykonanego pokrycia dachowego, należy skorzystać z usługi doświadczonej ekipy dekarzkiej.

